

## Salopetă cu glugă - nesterilă

Salopeta BioClean-D cu glugă este un costum de unică folosință cu fermoar frontal cu clapetă de protecție cu glugă, spate, manșete și glezne elastice și bucle de deget mare pentru a asigura o ținută sigură. Materialul antistatic ușor cu scămoșare redusă CleanTough asigură confort și protecție față de o gamă de substanțe chimice.

Luați legătura cu Serviciul pentru clienți Ansell pentru timpii de permeație și recomandări pentru medicamentul chimioterapeutic specific.

### Key Features and Benefits

- Antistatică, ușoară, cu scămoșare redusă
- Material CleanTough
- Bucle de deget mare pentru prindere sigură
- Fermoar cu învelitoare etanșabilă
- Glugă, spate, manșete, și glezne elastice

### Industria

- Medii controlate și critice
- Producție
- Fabricarea produselor farmaceutice
- Producție biotehnologică
- Fabricarea dispozitivelor medicale
- Laborator și cercetare



## REZULTATELE TESTĂRII PERFORMANTELOR MATERIALULUI

TEST	REZULTAT	CLASA DE PERFORMANȚĂ
Rezistență la abraziune	10 to 100 cycles	1
Flex Rezistență la fisurare	5,000 to 15,000 cycles	3
Direcția transversală a rezistenței la rupere trapezoidală (CD)	CD 29.3 N	2
Direcția mașinii de determinare a rezistenței la rupere trapezoidală (MD)	MD 55.5 N	3
Direcția transversală a rezistenței la tracțiune (CD)	CD 48 N	1
Direcția mașinii de determinare a rezistenței la tracțiune (MD)	MD 97 N	2
Rezistența la perforare	8 N	1
Impermeabilitate față de lichide – 30 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	96.3%	3
Impermeabilitate față de lichide – 10 % NaOH	97.6%	3
Impermeabilitate față de lichide – o-xilen	95.7%	2
Impermeabilitate față de lichide – butan-1-ol	96.6%	3
Penetrarea de către lichide – 30 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0%	3
Penetrarea de către lichide – 10 % NaOH	0%	3
Penetrarea de către lichide – o-xilen	0%	3
Penetrarea de către lichide – butan-1-ol	0%	3
Scurgere spre interior de aerosoli de particule fine <sup>1</sup>	Pass	Nu e cazul
Rezistența la penetrare prin pulverizare (Test de pulverizare) <sup>1</sup>	Pass	Nu e cazul
Rezistența cusăturii <sup>2</sup>	70 N	2
Durata de înjumătățire a încărcării electrostatice, t <sub>50</sub> (secunde)	0.07	ADMIS

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

## REZULTATUL TESTULUI DE DESCUAMARE A PARTICULELOR

TEST	REZULTAT	CATEGORIE (IEST-RP-CC003.3)
Descuamarea particulelor (testul cu tambur Helmke)	$\geq 0,5\mu\text{m}$ (numărări/min) <2000	Categoria I

## REZULTATELE METODEI DE TESTARE ASTM F739-12

MEDICAMENT	Timp mediu de pătrundere (MBT), minute Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached $0.1 \mu\text{g}/\text{cm}^2 / \text{min}$
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	<6
CICLOFOSFAMIDĂ	217 (275,162,215)
CLORHIDRAT DE DOXORUBICINĂ	>240
5-FLUORURACIL	>240
METOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PACLITAXEL	<10
TIOTEPA	30 (28,30,33)

Rezultate obținute în condiții controlate de laborator, de către laboratorul de testare externă acreditat.

## DIAGRAMA DE MĂRIMI

Măsura: XS: Bust: 76-84 cm (30"-33"), Înălțime: 158-164 cm (5'2"-5'4")  
 Măsura: S: Bust: 84-92 cm (33"-36"), Înălțime: 164-170 cm (5'4"-5'6")  
 Măsura: M: Bust: 92-100 cm (36"-39"), Înălțime: 170-176 cm (5'6"-5'9")  
 Măsura: L: Bust: 100-108 cm (39"-42"), Înălțime: 176-182 cm (5'9"-6'0")  
 Măsura: XL: Bust: 108-116 cm (42"-45"), Înălțime: 182-188 cm (6'0"-6'2")  
 Măsura: 2XL: Bust: 116-124 cm (45"-48"), Înălțime: 188-194 cm (6'2"-6'4")  
 Măsura: 3XL: Bust: 124-132 cm (48"-51"), Înălțime: 194-200 cm (6'4"-6'6")  
 Măsura: 4XL: Bust: 132-140 cm (51"-54"), Înălțime: 200-206 cm (6'6"-6'8")  
 Măsura: 5XL: Bust: 140-148 cm (54"-57"), Înălțime: 206-212 cm (6'8"-6'10")  
 Măsura: 6XL: Bust: 148-156 cm (58"-61"), Înălțime: 212-218 cm (6'10"-6'12")  
 Măsura: 7XL: Bust: 156-164 cm (61"-64"), Înălțime: 218-224 cm (7'1 "-7'3")

## INFORMAȚII PENTRU COMENZI

	DIMENSIUNE	Salopetă BioClean-D cu glugă	Salopetă BioClean-D cu glugă
BDCHT	COMANDĂ REPETATĂ NR.	BDCHT-XS, BDCHT-S, BDCHT-M, BDCHT-L, BDCHT-XL, BDCHT- XXL	BDCHT-XXXL, BDCHT-XXXXL, BDCHT-5XL, BDCHT-6XL, BDCHT-7XL

Pentru informații suplimentare vizitați-ne la [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), sau sunați-ne la

### Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
 T: +32 (0) 2 528 74 00  
 F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asia Pacific

Ansell Global Trading Center  
 T: +603 8310 6688  
 F: +603 8310 6699

### America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
 US T: +1 800 800 0444  
 US F: +1 800 800 0445  
 CA T: +1 800 363 8340

### America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
 T: +61 1800 337 041  
 F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
 T: +44 1638 663338  
 F: +44 1638 668890

Standarde de performanță și  
conformare cu reglementările



Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.

Consultați pachetul de validare a produsului, sau contactați serviciul pentru clienți Ansell pentru datele specifice privind utilizarea îmbrăcămintei cu medicamente citotoxice. Îmbrăcămintea utilizată pentru protecția față de aceste medicamente trebuie selectată în mod specific pentru tipul de substanțe chimice utilizate.